



Mode actif ↔ Sélection du Mode (MOD)

A la mise sous tension : **STBY**
STBY : stand by : transpondeur en attente.
ACS : Conf Standard : **fonctionne en mode S** (A + C alt +S identification)
 Pour Clermont code **4567** (il peut être affiché par plusieurs aéronefs).
 🟡 : répond à une interrogation = fonctionne (fct « Reply »)
IDT : émet sur « **Ident** » (18s) après action sur (ID)
A-S : fonctionne sans codage d'altitude (mode C inopérant).
AC- : fonctionne Modes A+C (pas de mode S).
 FL020 : affichage niveau de vol (ex : FL020, 2000 ft/1013).

Rotacteur :
 1) codage sur la position clignotante curseur
 2) réglage luminosité écran (DIM)

1) Déplacement du curseur
 2) Réglage éclairage :
 Appuyer 2s (➡) puis, tourner le rotacteur pour régler luminosité écran (DIM)
 Retour au réglage nominal : Appuyer 5s (➡)

Références : Eqt TRT800A / P/N 800ATC-A-(201)-(301) : Notice No: 03.2112.010.71e / Revision: 1.04
 Pour information complémentaire, à consulter dans sacoché aéronef.